Beschreibung

Neu im PIKO Programm: die komfortable Funkfernsteuerung zum Einbau in Ihre Lokomotiven. Kinderleichte, kabellose Steuerung von Zügen ohne Digital Systeme. Der Lok-Funkempfänger (#35040) bietet all die Bedieneigenschaften der analogen Steuerungseinheiten des #35028 Sets mit einigen Extras: Der Lok-Funkempfänger verfügt über ein handliches Design und passt in die meisten Gartenbahnlokomotiven. Der Empfänger verfügt außerdem über zwei Funktionskontakte, die u.a. der Aktivierung der Hupe/Pfeife sowie der Glocke an einem separaten Sound-Modul dienen. Der Empfänger ist für den Batteriebetrieb vorgesehen (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Alternativ kann der Empfänger auch mit einer Gleichstromquelle mit einer Spannung von 7-22 Volt betrieben werden, z.B. der Spannung, die am Gleis anliegt. Der Empfänger besitzt einfache und benutzerfreundliche Anschlüsse für den Motor/ das Licht sowie die beiden Funktionsausgänge. Mit dem Lok-Funkempfänger (#35040) und Ihrer mit Batterien ausgestatteten Gartenbahnlok können Sie den Zug von überall fernsteuern – z.B. auf verschmutzten oder stromlosen Gleisen!

Produktinformationen

Größe:	G
--------	---